




**Warning:** Every Axis Lighting fixture undergoes quality testing. Should an LED board not work properly, please turn fixture off and contact Axis technical support at 1-800-263-2947 for immediate assistance.  
**Avertissement:** Chaque luminaire d'éclairage Axis sont soumis à des tests de qualité. Si une carte DEL ne fonctionne pas normalement, veuillez couper l'alimentation et contacter le support technique d'Axis au 1-800-263-2947.






1  
MAKE AN OPENING IN DRYWALL ACCORDING TO THE DIMENSIONS ON THE SHOP DRAWINGS  
DÉCOUPER UNE OUVERTURE DANS LE PLACOPLÂTRE SELON LES DIMENSIONS SUR LES DESSINS TECHNIQUES



2  
INSERT THE DRYWALL KIT INTO THE HOLE AND ATTACH IT TO A WOODEN FRAME USING WOOD SCREWS **OR** HANG IT USING HANGER WIRES  
INSÉRER LA TROUSSE DE PLACOPLÂTRE DANS LE TROU ET LA RATTACHER SUR UN CADRE DE BOIS À L'AIDE DES VIS À BOIS OU LA SUSPENDRE À L'AIDE DE FILS DE SUSPENSION



3 **FOR FLUSH LENS ONLY / POUR LENTILLE AFFLEURANTE SEULEMENT**  
1 PULL ON ONE SIDE OF LENS  
TIRER UN DES CÔTÉS DE LA LENTILLE  
RUBBER SUCTION CUP  
VENTOUSE DE CAOUTCHOUC  
2 PULL THE OPPOSITE SIDE TO HAVE THE LENS STICKING OUT MORE  
TIRER SUR LE CÔTÉ OPPOSÉ POUR FAIRE RESSORTIR LA LENTILLE UN PEU PLUS  
3 GRAB BOTH SIDES OF LENS AND REMOVE ENTIRELY OUT OF THE FIXTURE  
SAISIR LES DEUX CÔTÉS DE LA LENTILLE ET LA RETIRER COMPLÈTEMENT DU LUMINAIRE  
FOR ALL OTHER DROP HEIGHTS, PULL EVENLY ON BOTH SIDES UNTIL LENS IS FREE  
POUR TOUTES LES AUTRES HAUTEURS TIRER ÉGALEMENT SUR LES DEUX CÔTÉS JUSQU'À CE QUE LA LENTILLE SE DÉGAGE



Product design and development is an ongoing process at Axis Lighting. We reserve the right to change specifications. Contact Axis for the latest product information. © 2018 Axis Lighting Inc. 1.800.263.2947 [T]514.948.6272

La conception et le développement font partie d'un processus d'évolution continu chez Éclairage Axis. Nous nous réservons le droit de changer les spécifications. Pour obtenir l'information la plus récente sur le produit, veuillez contacter Axis.





FILE NAME / NOM DE FILIÈRE : BCTQD\_DF\_INST  
REVISION 001 / RÉVISION 001

19 / 06 / 2023



**WARNING :** LOCATE ALL POWER CONDUITS AND CABLES. **RISK OF FIRE AND ELECTRICAL SHOCK. FIXTURE MUST BE INSTALLED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN ONLY IN ACCORDANCE WITH NATIONAL, LOCAL BUILDING AND ELECTRICAL CODES. DISCONNECT POWER AT ELECTRICAL PANEL BEFORE SERVICING.**

**AVERTISSEMENT :** LOCALISER TOUS LES CIRCUITS ET CABLES. **RISQUE D'INCENDIE ET DE CHOC ÉLECTRIQUE. LE LUMINAIRE DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ ET EN RESPECTANT LES CODES DU BÂTIMENT ET ÉLECTRIQUES NATIONAUX ET LOCAUX. COUPER L'ALIMENTATION AU PANNEAU ÉLECTRIQUE AVANT D'EFFECTUER L'ENTRETIEN.**



INSTALL TWO SAFETY CABLES BY PUSHING CABLE STOP INTO KEYHOLES  
PUSH UNTIL RUBBER FLAP OPENS AND CABLE IS POSITIONED IN SLOT  
INSTALLER DEUX CÂBLES DE SÉCURITÉ EN POUSSANT LA BUTÉE  
DE GAINÉ DANS LES FENTES EN TROU DE SERRURE  
POUSSER JUSQU'À CE QUE LA LANGUETTE DE CAOUTCHOUC S'OUVRE  
ET QUE LE CÂBLE SE POSITIONNE DANS LA FENTE

ALIGN LENS LEVEL WITH HOUSING THEN PUSH EVENLY INTO  
FITURE UNTIL 4 SPRINGS CATCH  
ALIGNER LE NIVEAU DE LA LENTILLE AVEC LE BOÎTIER PUIS  
POUSSER ÉGALEMENT DANS LE LUMINAIRE JUSQU'À CE  
QUE LES 4 RESSORTS S'ENCLANCHENT

